

Zařízení	Vstup Výst.	Zóna Výst.	Area	Zařízení	Název zóny Použití	Typ	Poznámka
Ústředna (1NP2 Kancelář s velínem)	1	1		SKLO	Sklo velín	okamžitá	
	2	2		POŽÁR	Požár velín	požár	
	3	3		PIR	Prostor velín	okamžitá	
	4	4		MAGNET	Dveře velín	okamžitá	
	5	5		DUAL	Prostor hlavní vchod ZS	následná	
	6	6		2x MAGNET	Dveře posuvné hlavní vchod	okamžitá	
	7	7		SKLO	Sklo hlavní vchod	okamžitá	
	8	8		MAGNET	Dveře hlavní vchod	vstupní	
	9	9		SKLO	Sklo Pokladna	okamžitá	
	10	10		POŽÁR	Požár Pokladna	požár	
	11	11		PIR	Prostor Pokladna	okamžitá	
	12	12		MAGNET	Dveře Pokladna	okamžitá	
	13	13		2x MAGNET	Dveře boční u šaten	okamžitá	
	14	14		2x TMAGNET	Vrata boční pravé	okamžitá	
	15	15					
	16	16		box ústředna	Samoochrana PZTS	24hod	
	BELL	BELL	3A	3x SIRÉNA	SIR přízemí chodby		Celkový poplach
	1	1					
	2	2					
	3	3					
	4	4					
EXP 1 (1NP29 Rolba)	1	17		MAGNET	Dveře z chodby do rolby	okamžitá	
	2	18		2x TMAGNET	Dveře Trafostanice	okamžitá	
	3	19		2x TMAGNET	Dveře Rozvodna VN	okamžitá	
	4	20		POŽÁR	Požár strojovna chlazení	požár	
	5	21		POŽÁR	Požár Rolba	požár	
	6	22		POŽÁR	Dílňa + brusárna	požár	
	7	23					
	8	24					
	9	25		DUAL	Prostor Rolba	okamžitá	
	10	26		2x TMAGNET	Vrata boční levé	okamžitá	
	11	27					
	12	28		POŽÁR	Požár Rozvodna NN	požár	
	13	29		POŽÁR	Požár Trafostanice	požár	
	14	30		POŽÁR	Požár Rozvodna VN	požár	
	15	31					
	16	32					
			50mA				

EXP 2 (2NP01 Bufet) v RACK2	1	33		DUÁL	Prostor Bufet terasa	následná	
	2	34		SKLO	Sklo Bufet terasa	okamžitá	
	3	35		MAGNET	Dveře Bufet terasa	okamžitá	
	4	36		MAGNET	Dveře Bufet	vstupní	
	5	37		SKLO	Sklo Bufet vstup	okamžitá	
	6	38		DUÁL	Prostor Bufet vstup	následná	
	7	39		MAGNET	Dveře Bufet sklad	okamžitá	
	8	40		MAGNET	Dveře Bufet šatna	okamžitá	
	9	41		MAGNET	Dveře patro u výtahu	okamžitá	
	10	42		MAGNET	Dveře patro u toalet	okamžitá	
	11	43					
	12	44					
	13	45					
	14	46					
	15	47					
	16	48		Tamper	Dveře racku RACK2	okamžitá	
			50mA	SIRÉNA	SIR Bufet		Celkový poplach
kl. LCD v krytu							
	--	--	50mA		(kl.1 - Hlavní vstup 1.NP)		
kl. LCD v krytu							
	--	--	50mA		(kl.2 - Bufet 2.NP)		

Podsystemy: (rozdělení prvků do podsystémů bude určeno uživatelem objektu při instalaci)

A1	A5
A2	A6
A3	A7
A4	A8

Přenos GSM bránou na určená telefonní čísla, případně na pult PCO