ŘEZ 8-8 - STAVAJÍCÍ STAV
1:50


+13.600
+12.800
+12.600
+9.800
+9.600
+6.800
+6.600
+3.800
+3.600
+0.000
+0.200
-0.150
8
A
3300
3000
3000
3000