

Definice ochranných pásem:

Ochranným pásmem elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Tento prostor je jednak určen k zajištění ochrany zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny před účinky vnějších vlivů a tím ke zvýšení spolehlivosti jejich provozu a jednak vytváří podmínky pro bezpečnost osob a jejich majetku nacházejícího se v blízkosti elektrických zařízení.

Vznik ochranného pásma

Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Ochranná pásma elektrických zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb.

Zařízení	Parametr	Hodnota	Jednotka
Venkovní elektrické vedení (není uloženo v zemi)			
Vedení vvn	nad 400 kV	30	m
Vedení vvn	od 220 kV do 400 kV	20	m
Vedení vvn	od 110 kV do 220 kV	15	m
Vedení vvn	od 35 kV do 110 kV	12	m
Kabelové závěsné vedení vvn	110 kV	2	m
Vedení vn s neizolovanými (holými) vodiči	od 1 kV do 35 kV	7	m
Vedení vn s izolovanými vodiči	od 1 kV do 35 kV	2	m
Závěsná kabelová vedení vn	od 1 kV do 35 kV	1	m
V lesních průsecích udržuje provozovatel volný pruh 4 m od jedné straně základů podpěrných bodů. Vlastníci či uživatelé takto dotčených pozemků jsou jim povinni tuto činnost umožnit.			
Kabelové vedení uložené v zemi			
Vedení vvn	nad 110 kV	3	m
Vedení vvn	do 110 kV	1	m
Elektrické stanice			
Venkovní elektrické stanice (Od oplocení nebo obvodové zdi budovy)	více než 52 kV	20	m
Stožárové elektrické stanice s převodem napětí	nad 1 kV do 52 kV	7	m
Kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí	z úrovně nad 1kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí	2	m
Vestavěné elektrické stanice	od obestavění	1	m
Výrobní elektrické energie			
Ochranné pásmo výroben elektřiny	od svislé roviny oplocení nebo obestavění	20	m

Chráněné předměty:

Ochrannými pásmy jsou chráněna:

Nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výroby elektřiny, měřicí vedení, ochranné vedení, zabezpečovací vedení, informační vedení, telekomunikační vedení.

V ochranném pásmu je zakázáno:

Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

provozovat činnosti, které by znemožňovali nebo podstatně znesnadňovali přístup k těmto zařízením,

dále je zakázáno:

v ochranném pásmu venkovního vedení vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu.

Může vydat provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky za kterých byl udělen.