
ETAPA JIH (S)
ETAPA SEVER (N)
ETAPA SEVER (N)
130
131
132
133
134
135
146
174
175
150d
145
144
143
142
141
151
148
47
150b
150c
173
172
171
170
176
177a
177
149
136
137a
137b
138
139
140
Rozvaděč MaR
Zdroj
Osazení viz.schéma MaR
ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ TOPNÝCH OKRUHŮ
LEGENDA MaR:
- DK1 REGULÁTOR SRC BUDE UMÍSTĚN V PODHLEDU
- DM DVOJLOŽKOVÁ MĚDĚNÁ UMÍSTĚN VE VÝŠCE VYPNUTÉ ZEVNÍTŘNÍ
- DZMOTOR MĚDĚNÝ ČIDLO A REGULÁTORU ORC3 BUDE PODLE Č. MISTNOSTI, NAPŘ DM_136
- HX DIMNÍK ŘÍDÍCÍ UMÍSTIT NA POTRUBÍ K TOPNÁMU/CHLADÍCÍMU STROPU
- MAĎA OSTAVENÝ V VENTILÁTOR
- TT137 PROSTOROVÝ TEPLOMĚR
- PSU POŽÁRNÍ SYZAČNÝ UZAVÍRÁ
- DK OKENNÍ KONTAKT OZDAVAČKA STAVBY?
LEGENDA – VYSVĚTLIVKY
TEPLÁ VODA PRO OHŘEV ÚT/ZK – PŘÍVOD
TEPLÁ VODA PRO OHŘEV ÚT/ZK – NÁVRAT
TEPLÁ VODA PRO OHŘEV VZT/ZZT – PŘÍVOD
TEPLÁ VODA PRO OHŘEV VZT/ZZT – NÁVRAT
CHLADÍCÍ VODA PRO CHLAZENÍ VZT/ZZT – PŘÍVOD
CHLADÍCÍ VODA TOPNÁ CHLAZENÍ – NÁVRAT
PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ K POTRUBÍ MĚDĚNÉ ZEVNÍMU VYSOKÉ A CHLADÍK
Ostatní dodané tělesa (MATRIX) = Ar = TP: 50-4535, VÝKRES Nr. dle a = ks, Q= dle = ks).
Ostatní dodané tělesa z hladké bílé desky (MĚDĚNÉ) = Ar(ps) = TP: 50-4535, VÝKRES Nr. dle a = ks, Q= dle = ks)